



bugaboo fox bugaboo® tray

bugaboo® - odkládací příhrádka

bugaboo® bakke

δίσκος bugaboo®

bandeja bugaboo®

bugaboo® - tarjotin

tablette bugaboo®

bugaboo® pic-nic

bugaboo® - brett

tacka bugaboo®

tabuleiro bugaboo®

поднос bugaboo®

bugaboo® pladenj

bugaboo® - bricka

bugaboo® tepsisi

bugaboo® トレイ




bugaboo® 트레이

bugaboo® 置物架

ഉപാഡി ബഗാബൂ


fox

bugaboo




01





02




03



04







11



12



13



14

en| bugaboo® tray

WARNINGS

- Do not use hot food or liquids with the Bugaboo Tray (max 37 °C/112 °F).
- Do not place a cup larger than 500ml in the Bugaboo Tray.
- Do not use the Bugaboo Tray if any part is broken.
- To avoid health hazards wash the Bugaboo Tray as per cleaning instructions before/after each use.
- The Bugaboo Tray is not designed to restrain the child. Use the harness at all times.
- Do not lift the stroller by the Bugaboo Tray.
- Stroller movement may cause the Bugaboo Tray to become unstable; take extra caution to avoid spillage.
- Do not use the Bugaboo Tray with the bassinet.
- Applying excessive force or over-loading the Bugaboo Tray, may cause damage to the stroller or the Bugaboo Tray.
- It is recommended to remove the Bugaboo Tray when making adjustments to the stroller and/or removing the seat off the chassis.
- Do not use the Bugaboo Tray with strollers other than the ones recommended by Bugaboo.
- Always remove the Bugaboo Tray before folding the stroller.
- Please take extra caution while jogging to avoid spilling.

cleaning instructions

- The food container and cover are dishwasher proof.
- All other parts of the Bugaboo Tray can be wiped clean with lukewarm water and a soft towel.

The information contained herein is subject to change without notice. Bugaboo International BV shall not be liable for technical errors or omissions contained herein. The purchased

product may differ from the product as described in this user guide. Our most recent user guides can be requested at our service departments or at www.bugaboo.com.

© 2018 Bugaboo International BV. BUGABOO, BUGABOO FOX, BUGABOO CAMELEON, BUGABOO BEE, BUGABOO DONKEY, BUGABOO BUFFALO, RUNNER, BUGABOO BOXER and the Bugaboo logos are registered trademarks. The Bugaboo® strollers are patented and design protected.

nl| bugaboo® tray

WAARSCHUWINGEN

- Gebruik geen hete dranken of voedsel met de Bugaboo Tray (max 37 °C/112 °F).
- Plaats geen bekertjes van meer dan 500ml in de Bugaboo Tray
- Gebruik de Bugaboo Tray niet als er een onderdeel stuk is.
- Om gezondheidsrisico's te vermijden raden wij u aan om de Bugaboo Tray voor/na ieder gebruik te reinigen volgens de schoonmaak-instructies.
- De Bugaboo Tray is niet ontworpen om het kind op zijn plaats te houden. Gebruik altijd het harnas.
- Til de kinderwagen niet op aan de Bugaboo Tray.
- Door het bewegen van de kinderwagen kan de Bugaboo Tray onstabiel worden; wees dus extra voorzichtig om morsen te voorkomen.
- Gebruik de Bugaboo Tray niet in combinatie met de wieg.
- Het uitoefenen van overmatige kracht of het overladen van de Bugaboo Tray kan schade veroorzaken aan de kinderwagen of aan de Bugaboo Tray.
- Wij raden u aan om de Bugaboo Tray te verwijderen als u de kinderwagen verstelt en/of de stoel van het onderstel haalt.
- Gebruik de Bugaboo Tray niet voor andere kinderwagens dan voor kinderwagens die door Bugaboo worden aanbevolen.

- Verwijder altijd de Bugaboo Tray voordat u de kinderwagen opvouwt.
- Wees extra voorzichtig bij het joggen om morsen te voorkomen.

schoonmaakinstructies

- Het deksel en het etui voor eten zijn vaatwasserbestendig.
- Alle andere onderdelen van de Bugaboo Tray kunnen schoongemaakt worden met een zacht doekje en lauw water.

Deze informatie kan onaangekondigd worden gewijzigd. Bugaboo International BV is niet aansprakelijk voor technische fouten of omissies in dit document. Het aangekochte product kan afwijken van het product zoals beschreven in deze gebruikershandleiding. Onze meest recente gebruikershandleidingen kunnen worden opgevraagd bij onze serviceafdelingen of op www.bugaboo.com.

© 2018 Bugaboo International BV. BUGABOO, BUGABOO FOX, BUGABOO CAMELEON, BUGABOO BEE, BUGABOO DONKEY, BUGABOO BUFFALO, RUNNER, BUGABOO BOXER en de Bugaboo®-logo's zijn wettelijk gedeponeerde handelsmerken. Op de Bugaboo® kinderwagens rust een octrooi en ze zijn modelrechtelijk beschermd.

CS| bugaboo® - odkládací
příhrádka

⚠ VAROVÁNÍ

- Na Bugaboo - Odkládací Příhrádku neodkládejte horké potraviny nebo tekutiny (max. 37 °C/112 °F).
- Na Bugaboo - Odkládací Příhrádku neodkládejte nádoby o obsahu vyšším než 500 ml.
- Nepoužívejte Bugaboo - Odkládací Příhrádku, pokud je některá část poškozená.
- Abyste předešli zdravotním rizikům, umývejte Bugaboo - Odkládací Příhrádku před/po každém použití dle pokynů k čistění.
- Bugaboo - Odkládací Příhrádka není určena k zadržení dítěte. Vždy používejte popruhy.
- Nezvedejte sportovní kočárek za Bugaboo - Odkládací Příhrádku.
- Pohyb sportovního kočárku může způsobit nestabilitu Bugaboo -

Odkládací Příhrádky. Budte míromádně opatrní a zabraňte rozlití tekutin.

- Nepoužívejte Bugaboo - Odkládací Příhrádku v kombinaci s přenosnou taškou.
- Působení nadměrné síly nebo přetěžování Bugaboo - Odkládací Příhrádky může poškodit sportovní kočárek nebo Bugaboo - Odkládací Příhrádku.
- Provádějte-li úpravy na sportovním kočáru a/nebo odnímáte-li sedačku od podvozku, doporučujeme vám Bugaboo - Odkládací Příhrádku vymout.
- Nepoužívejte Bugaboo - Odkládací Příhrádku v kombinaci s jinými sportovními kočárky než doporučuje společnost Bugaboo.
- Před složením sportovního kočárku vždy odstraňte
- Bugaboo - Odkládací Příhrádku.
- Odkládací příhrádka - Při běhání dbejte zvýšené
- opatrnosti, abyste zabránili rozsypání.

pokyny k čištění

- Zásobník na potraviny a víko lze umývat v myčce nádobí.
- Všechny ostatní části Bugaboo - Odkládací Příhrádky lze čistit vlažnou vodou a měkkým hadříkem.

Informace obsažené v tomto dokumentu mohou být bez předchozího oznámení změněny. Společnost Bugaboo International BV nebude odpovědná za technické chyby nebo opomenutí obsažené v tomto dokumentu. Zakoupený výrobek se může lišit od výroby popsaného v této uživatelské příručce.

Naše nejaktuálnější uživatelské příručky si můžete vyžádat na našich servisních odděleních nebo na www.bugaboo.com. © 2018 Bugaboo International BV. BUGABOO, BUGABOO FOX, BUGABOO CAMELEON, BUGABOO BEE, BUGABOO DONKEY, BUGABOO BUFFALO, RUNNER, BUGABOO BOXER a logo Bugaboo jsou registrované ochranné známky. Kočárky Bugaboo® jsou patentované a chráněné průmyslovým vzorem.

da| bugaboo® bakke

⚠️ ADVARSLER

- Brug ikke Bugaboo Bakken til varm mad eller drikkevarer (maks. 37°C/112°F).
- Placér ikke en kop, der indeholder mere end 500 ml på Bugaboo Bakken.
- Anvend ikke Bugaboo Bakken, hvis dele af den, er i stykker.
- For at undgå sundhedsrisiko, bør Bugaboo Bakken vaskes som beskrevet i rengøringsvejledningen før/efter hver brug.
- Bugaboo Bakken er ikke designet til at tilbageholde barnet. Anvend selen hele tiden.
- Løft ikke klapvognen i Bugaboo Bakken.
- Klapvognens bevægelser kan gøre Bugaboo Bakken ustabil; vær ekstra forsiktig, for at undgå at der spildes.
- Anvend ikke Bugaboo Bakken med liften.
- Hvis Bugaboo Bakken udsættes for ekstra kraft eller for stor vægt, kan det påføre skade på klapvognen eller på Bugaboo Bakken.
- Det anbefales at fjerne Bugaboo Bakken, når klapvognen indstilles, og/eller når sædet fjernes fra stellet.
- Anvend ikke Bugaboo Bakken med andre klapvogne, end de der er anbefalet af Bugaboo.
- Fjern altid Bugaboo Bakken, før klapvognen foldes sammen.
- Vær særlig forsiktig, når du løbetræner for at undgå at spilde.

rengøringsvejledning

- Madbeholderen og låget kan vaskes i opvaskemaskine.
- Alle Bugaboo Bakkens andre dele kan aftørres med en klud fugtet med lunkent.

Oplysningerne heri kan ændres uden varsel. Bugaboo International BV påtager sig intet ansvar for tekniske fejl eller udeladelser heri. Det købte produkt kan være anderledes end produktet, der beskrives i brugervejledningen. De nyeste brugervejledninger kan hentes i vores serviceafdelinger eller på www.bugaboo.com.

© 2018 Bugaboo International BV. BUGABOO, BUGABOO FOX, BUGABOO CAMELEON, BUGABOO BEE, BUGABOO DONKEY, BUGABOO BUFFALO, RUNNER, BUGABOO BOXER og Bugaboo-logoerne er registrerede varemærker. Alle Bugaboo®-klapvogne er patenteret og designbeskyttede.

de| bugaboo® tray

⚠️ WARNUNGEN

- Auf dem Bugaboo Tray keine heißen Getränke oder Speisen abstellen (max. 37°C).
- Keine Tasse mit mehr als 500 ml Inhalt auf dem Bugaboo Tray abstellen.
- Den Bugaboo Tray nicht benutzen, wenn irgendein Teil gebrochen bzw. beschädigt ist.
- Reinigen Sie den Bugaboo Tray aus hygienischen/gesundheitlichen Gründen gemäß beiliegender Reinigungsanweisungen vor/nach jedem Gebrauch.
- Der Bugaboo Tray dient nicht als Rückhaltesystem für Kinder. Verwenden Sie dafür immer den Sicherheitsgurt.
- Den Kinderwagen nicht am Bugaboo Tray hochheben.
- Durch die Bewegung des Kinderwagens kann der Bugaboo Tray instabil werden; achten Sie besonders darauf, dass nichts verschüttet wird.
- Den Bugaboo Tray nicht mit dem Liegeaufsatz verwenden.
- Übermäßige Gewalt/Belastung oder Beladung kann Schäden am Bugaboo Tray und am Kinderwagen verursachen.

- Wir empfehlen, den Bugaboo Tray zu entfernen, wenn/bevor Sie Einstellungen am Kinderwagen vornehmen und/oder den Sitz vom Gestell abnehmen.
- Den Bugaboo Tray nicht mit anderen Kinderwagen als den von Bugaboo empfohlenen Marken verwenden.
- Vor dem Zusammenklappen des Kinderwagens immer den Bugaboo Tray entfernen.
- Bitte seien Sie beim Joggen besonders vorsichtig, um ein Verschütten des Getränks zu vermeiden.

Reinigungsanweisung

- Speisenbehälter und Deckel sind spülmaschinenfest.
- Alle anderen Teile des Bugaboo Tray können mit lauwarmem Wasser und einem weichen Tuch gereinigt werden.

Die in dem vorliegenden Dokument enthaltenen Informationen können sich jederzeit ohne Ankündigung ändern. Bugaboo International BV ist nicht für technische Fehler oder Auslassungen in dem vorliegenden Dokument verantwortlich. Das erworbene Produkt kann von dem in dieser Bedienungsanleitung beschriebenen Produkt abweichen. Die aktuellste Fassung der Bedienungsanleitung erhalten Sie auf Anfrage von unserem Kundenservice oder unter www.bugaboo.com.

© 2018 Bugaboo International BV. BUGABOO, BUGABOO FOX, BUGABOO CAMELEON, BUGABOO BEE, BUGABOO DONKEY, BUGABOO BUFFALO, RUNNER, BUGABOO BOXER und die Bugaboo®-Logos sind eingetragene Marken. Die Bugaboo®-Kinderwagen sind patentiert und als Geschmacksmuster geschützt.

ΕΙ Δίσκος bugaboo®

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

- Μην χρησιμοποιείτε το Δίσκο Bugaboo για ζεστά τρόφιμα ή υγρά (μεγ 37 °C/112 °F).
- Μην τοποθετείτε κούπα με χωρητικότητα μεγαλύτερη των 500ml στο Δίσκο Bugaboo.
- Μην χρησιμοποιείτε το Δίσκο Bugaboo εάν κάποιο τμήμα του είναι σπασμένο.
- Για την αποφυγή κινδύνων υγείας,

- πλένετε το Δίσκο Bugaboo σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης πριν/μετά τη χρήση.
- Ο Δίσκος Bugaboo δεν έχει σχεδιαστεί για να συγκρατεί το παιδί. Χρησιμοποιείτε τη ζώνη πάντα.
- Μην ανασηκώνετε το βρεφικό καρότσι μαζί με το Δίσκο Bugaboo.
- Η κίνηση του βρεφικού καροτσιού μπορεί να αποσταθεροποιήσει το Δίσκο Bugaboo. δείξτε ιδιαίτερη προσοχή για να μην χυθούν υγρά ή φαγητά.
- Μην χρησιμοποιείτε το Δίσκο Bugaboo με το πορτ-μπεμπέ.
- Η άσκηση υπερβολικής πίεσης όπως και η υπερφόρτωση του Δίσκου Bugaboo μπορεί να προκαλέσει ζημιά στο βρεφικό καρότσι ή στο Δίσκο Bugaboo.
- Συστήνεται η αφαίρεση του Δίσκου Bugaboo όταν ρυθμίζετε το βρεφικό καρότσι ή και αφαιρείτε το κάθισμα από τη βάση.
- Μην χρησιμοποιείτε το Δίσκο Bugaboo με βρεφικά καρότσια εκτός αυτών που συστίνονται από την Bugaboo.
- Αφαιρείτε το Δίσκο Bugaboo πριν διπλώσετε το βρεφικό καρότσι.
- Να προσέχετε ιδιαίτερα όταν κάνετε τζόκινγκ ώστε να μην χυθεί τίποτα.

οδηγίες καθαρισμού

- Το δοχείο φαγητού και το καπάκι πλένονται σε πλυντήριο πιάτων.
- Όλα τα άλλα τμήματα του Δίσκου Bugaboo καθαρίζονται με χλιαρό νερό και μαλακή πετσέτα.

Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν ενδέχεται να τροποποιθούν χωρίς ειδοτοίση. Η Bugaboo International BV δεν φέρει ευθύνη για τεχνικά σφάλματα ή παραλείψεις που περιέχονται στο παρόν. Το αγορασθέν προϊόν ενδέχεται να διαφέρει από το προϊόν που περιγράφεται στις παρόντος οδηγίες χρήσης. Οι πλέον πρόσφατες οδηγίες χρήσης είναι διαθέσιμες από τα τμήματα εξυπηρέτησης της εταιρείας ή στην ιστοσελίδα www.bugaboo.com.

© 2018 Bugaboo International BV. Τα BUGABOO, BUGABOO FOX, BUGABOO CAMELEON, BUGABOO BEE, BUGABOO

DONKEY, BUGABOO BUFFALO, RUNNER, BUGABOO BOXER και τα λογότυπα της Bugaboo αποτελούν σήματα κατατεθέντα. Τα καρότσια Bugaboo® καλύπτονται από διπλόμα ευρεσιτεχνίας και προστασία σχεδιασμού.

ES | **bandeja bugaboo®**

⚠ ADVERTENCIAS

- No use alimentos ni líquidos calientes con la Bandeja Bugaboo (máx. 37°C).
- No coloque ningún recipiente de más de 500 ml en la Bandeja Bugaboo.
- No use la Bandeja Bugaboo si tiene alguna pieza rota.
- Para evitar riesgos para la salud, limpie la Bandeja Bugaboo de acuerdo con las instrucciones de limpieza antes/después de cada uso.
- La Bandeja Bugaboo no se ha diseñado para sujetar al niño. Utilice el arnés en todo momento.
- No levante el cochecito por la Bandeja Bugaboo.
- El movimiento del cochecito puede provocar inestabilidad en la Bandeja Bugaboo. Preste atención extra para evitar derrames.
- No utilice la Bandeja Bugaboo con el capazo.
- Ejercer demasiada fuerza sobre la Bandeja Bugaboo o sobrecargarla puede provocar daños en el cochecito o en la Bandeja Bugaboo.
- Se recomienda quitar la Bandeja Bugaboo al hacer ajustes en el cochecito y/o quitar la silla del chasis.
- No utilice la Bandeja Bugaboo con cochecitos distintos a los recomendados por Bugaboo.
- Quite siempre la Bandeja Bugaboo antes de plegar el cochecito.
- Extreme la precaución mientras corra para evitar derrames.

instrucciones de limpieza

- La bolsa para los alimentos y la funda se pueden lavar en lavavajillas.
- El resto de piezas de la Bandeja Bugaboo pueden limpiarse con agua tibia y un trapo suave.

La información de estas instrucciones puede modificarse sin previo aviso. Bugaboo International BV no se hace responsable de los errores técnicos u omisiones que contengan. El producto adquirido puede diferir del descrito en esta guía del usuario. Puedes solicitar la guía del usuario más reciente a nuestros departamentos de atención al cliente o en www.bugaboo.com. © 2018 Bugaboo International BV. BUGABOO, BUGABOO FOX, BUGABOO CAMELEON, BUGABOO BEE, BUGABOO DONKEY, BUGABOO BUFFALO, BUGABOO BOXER, RUNNER y los logotipos Bugaboo son marcas comerciales registradas. Los cochecitos de Bugaboo® están patentados y su diseño está protegido.

fi | **bugaboo® - tarjotin**

⚠ VAROITUKSIA

- Älä käytä kuumia ruokia tai juomia Bugaboo-Tarjottimen kanssa (maksimi 37 °C/112 °F).
- Älä laita yli 500 ml:n kokoista kuppia Bugaboo-Tarjottimeen.
- Älä käytä Bugaboo-Tarjotinta, jos jokin sen osa on rikki.
- Terveysvaarojen välttämiseksi Bugaboo-Tarjotin tulee pestää puhdistusohjeiden mukaisesti aina ennen käyttöä ja sen jälkeen.
- Bugaboo-Tarjotinta ei ole suunniteltu pitämään lasta paikoillaan. Käytä aina valjaita.
- Älä nostaa lastenvaunuja pitäen kiinni Bugaboo-Tarjottimesta.
- Lastenvaunujen liike voi aiheuttaa sen, että Bugaboo-Tarjottimesta tulee epävakaan; ole erityisen varovainen läikkymisen välttämiseksi.
- Älä käytä Bugaboo-Tarjotinta vaunukopan kanssa.
- Jos käytät liikaa voimaa tai kuormitat Bugaboo-Tarjotinta liikaa, voit vahingoittaa lastenvaunuja tai Bugaboo-Tarjotinta.

- Me suosittelemme, että otat the Bugaboo-Tarjottimen irti, kun teet säätöjä ja/tai irrotat istuimen rungosta.
- Älä käytä Bugaboo-Tarjotinta muiden kuin Bugaboo -yhtiön suosittelemien lastenvaunujen kanssa.
- Irrota Bugaboo-Tarjotin aina ennen lastenvaunujen taittoa kokoon.
- Ole roiskumisen väältämiseksi erityisen varovainen hölkätessäsi.

puhdistusohjeet

- Ruoka-astian ja kannen voi pestää astianpesukoneessa.
- Kaikki muut Bugaboo-Tarjottimen osat voi pestää haalealla vedellä ja pehmeällä kankaalla.

Tässä asiakirjassa esitettyjä tietoja voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta. Bugaboo International BV ei vastaa asiakirjassa olevista teknisistä virheistä tai puutteista. Ostettu tuote voi poiketa käyttööppaassa kuvatusta tuotteesta. Uusimmat käyttööppaat ovat pynnöstä saatavilla palveluosoitelmamme tai osoitteessa www.bugaboo.com. © 2018 Bugaboo International BV. BUGABOO, BUGABOO FOX, BUGABOO CAMELEON, BUGABOO BEE, BUGABOO DONKEY, BUGABOO BUFFALO, RUNNER, BUGABOO BOXER ja Bugaboo-logot ovat rekisteröityjä tavaramerkkejä. Bugaboo®-lastenvaunut on patentoitut ja ne on suojaattu mallioikeudella.

fr | tablette bugaboo®

⚠️ AVERTISSEMENTS

- Il convient de ne pas utiliser d'aliments ou de liquides chauds avec la Tablette Bugaboo (max 37 °C/112 °F).
- La Tablette Bugaboo ne peut accueillir une tasse de plus de 500 ml.
- Vous ne devez pas utiliser la Tablette Bugaboo si un élément de la tablette est cassé ou endommagé.
- Pour éviter tout risque sanitaire, il convient de nettoyer la Tablette Bugaboo en suivant les instructions de nettoyage avant/après chaque usage.
- La Tablette Bugaboo n'est pas un dispositif de retenue de l'enfant.

- Utilisez le harnais de façon systématique.
- Vous ne devez pas soulever la poussette par la Tablette Bugaboo.
- Les mouvements de la poussette sont susceptibles d'entraîner l'instabilité de la Tablette Bugaboo ; veillez à éviter tout renversement accidentel.
- La Tablette Bugaboo ne doit pas être utilisée avec la nacelle.
- Si vous appliquez une force excessive ou si vous surchargez la Tablette Bugaboo, vous risquez d'endommager la poussette ou la Tablette Bugaboo.
- Il est conseillé de retirer la Tablette Bugaboo si vous procédez à des réglages sur la poussette et/ou si vous retirez le siège du châssis.
- Il convient de ne pas utiliser la Tablette Bugaboo avec d'autres poussettes que celles qui sont recommandées par Bugaboo.
- Vous devez toujours retirer la Tablette Bugaboo avant de replier la poussette.
- Être très prudent en courant, pour éviter tout renversement.

instructions de nettoyage

- Le récipient pour aliments et le couvercle sont lavables en lave-vaisselle.
- Toutes les autres parties de la Tablette Bugaboo peuvent être nettoyées avec de l'eau tiède et un tissu doux.

Les informations contenues dans la présente sont sujettes à modification sans préavis. La société Bugaboo International BV ne peut être tenue responsable des erreurs techniques ou omissions contenues dans ce document. Il se peut que le produit acheté diffère de la description donnée dans ce guide utilisateur. Vous pouvez demander nos derniers guides utilisateur auprès de notre service clientèle ou sur le site www.bugaboo.com.

© 2018 Bugaboo International BV. BUGABOO, BUGABOO FOX, BUGABOO CAMELEON, BUGABOO BEE, BUGABOO DONKEY, BUGABOO BUFFALO, RUNNER, BUGABOO BOXER et les logos Bugaboo sont des marques déposées. Les poussettes Bugaboo® sont brevetées et protégées.

it | bugaboo® pic-nic

AVVERTENZE

- Non utilizzare cibi o liquidi caldi con il Bugaboo Pic-Nic (max 37 °C / 112 °F).
- Non collocare contenitori con una capienza superiore ai 500 ml nel Bugaboo Pic-Nic.
- Non utilizzare il Bugaboo Pic-Nic se presenta delle parti rotte.
- Per evitare rischi per la salute, lavare il Bugaboo Pic-Nic, seguendo le istruzioni per la pulizia, prima e dopo ogni utilizzo.
- Il Bugaboo Pic-Nic non è progettato per trattenere il bambino. Utilizzare sempre la cintura di sicurezza.
- Non alzare il passeggino prendendolo per il Bugaboo Pic-Nic.
- Il movimento del passeggino potrebbe rendere il Bugaboo Pic-Nic instabile. Prestare particolare attenzione per evitare di rovesciare cibo o bevande.
- Non utilizzare il Bugaboo Pic-Nic con la navetta.
- Imprimere una pressione eccessiva o sovraccaricare il Bugaboo Pic-Nic può danneggiare il passeggino o lo stesso Bugaboo Pic-Nic.
- Si raccomanda di rimuovere il Bugaboo Pic-Nic quando si regola il passeggino e/o si rimuove il seggiolino dal telaio.
- Non utilizzare il Bugaboo Pic-Nic con passeggini diversi da quelli raccomandati da Bugaboo.
- Rimuovere sempre il Bugaboo Pic-Nic prima di ripiegare il passeggino.
- Prestare particolare attenzione durante lo jogging, per evitare rovesciamenti.

istruzioni per la pulizia

- Il contenitore cibo e il coperchio possono essere lavati in lavastoviglie.
- Tutte le altre parti del Bugaboo Pic-Nic vanno pulite con acqua tiepida e usando un panno morbido.

Le informazioni contenute nel presente documento sono soggette a modifiche senza preavviso. Bugaboo International BV non è responsabile per errori tecnici o omissioni nel presente documento. Il prodotto acquistato può essere diverso da quello descritto nella presente guida all'uso. È possibile richiedere le guide più recenti al servizio clienti o sul sito www.bugaboo.com.

© 2018 Bugaboo International BV. BUGABOO, BUGABOO FOX, BUGABOO CAMELEON, BUGABOO BEE, BUGABOO DONKEY, BUGABOO BUFFALO, RUNNER, BUGABOO BOXER e i logo Bugaboo sono marchi registrati. I passeggini Bugaboo® sono brevettati e il design è protetto.

no | bugaboo® - brett

ADVARSLER

- Ikke bruk varm mat eller drikke med Bugaboo-Brettet (maks. 37 °C/112 °F).
- Ikke sett kopper større enn 500ml i Bugaboo-Brettet.
- Ikke bruk Bugaboo-Brettet hvis noen av delene er ødelagte.
- For å unngå helsekader bør du vaske Bugaboo-Brettet i henhold til instruksjonene før/etter hver bruk.
- Bugaboo-Brettet er ikke laget for å sikre barnet. Du må alltid bruke selene.
- Ikke loft barnevognen etter Bugaboo-Brettet.
- Barnevognens bevegelser kan forårsake at Bugaboo-Brettet blir ustabil, pass på for å unngå søling.
- Ikke bruk Bugaboo-Brettet sammen med bærebagen.
- Å bruke for stpr styrke eller overlaste Bugaboo-Brettet kan forårsake skader på barnevognen eller Bugaboo-Brettet.
- Vi anbefaler å fjerne Bugaboo-Brettet når du gjør justeringer på barnevognen og/eller fjerner setet fra understellet.

- Ikke bruk Bugaboo-Brettet med andre barnevogner enn de som er anbefalt av Bugaboo.
- Fjern alltid Bugaboo-Brettet før du folder sammen barnevognen.
- Vær ekstra forsiktig når du jogger for å unngå søl.

rengjøignsinstruksjoner

- Matboksen og lokket kan vaskes i oppvaskmaskin.
- Alle de andre delene av Bugaboo-Brettet kan tørkes rene med lunkent vann og et mykt håndkle.

Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. Bugaboo International BV skal ikke holdes ansvarlig for tekniske feil eller utelatelsjer i dette dokumentet. Det kjøpte produktet kan avvike fra produktet som er beskrevet i denne brukerhåndboken. Vårenyeste brukerveiledninger kan bestilles hos våre serviceavdelinger eller på www.bugaboo.com. © 2018 Bugaboo International BV. BUGABOO, BUGABOO FOX, BUGABOO CAMELEON, BUGABOO BEE, BUGABOO DONKEY, BUGABOO BUFFALO, RUNNER, BUGABOO BOXER og Bugaboo®-logoenene er registrerte varemerker. Bugaboo®-vognene er patentert og designbeskyttet.

pl | tacka bugaboo®

⚠️ OSTRZEŻENIA

- Nie stawiaj na Tacce Bugaboo gorącego jedzenia ani napojów (temp. maks. 37°C/112°F).
- Nie stawiaj na Tacce Bugaboo kubka o pojemności większej niż 500 ml.
- Nie używaj Tacki Bugaboo, jeżeli któraś z jej części jest zepsuta.
- Aby uniknąć zagrożenia dla zdrowia, przed i po użyciu Tacki Bugaboo umyj ją zgodnie z instrukcją.
- Tacka Bugaboo nie służy do przytrzymywania dziecka. Zawsze zapinaj szelki.
- Nie unoś wózka za Tackę Bugaboo.
- Ruch wózka może sprawić, że Tacka Bugaboo utraci stabilność; uważaj, żeby nic się nie rozlało.
- Nie używaj Tacki Bugaboo z gondolą.

- Nadmierny nacisk lub przeładowanie Tacki Bugaboo może spowodować uszkodzenie wózka albo Tacki Bugaboo.
- Zaleca się zdjęcie Tacki Bugaboo podczas zmiany ustawień wózka i/lub zdejmowania siedzenia z podwozia.
- Nie należy używać Tacki Bugaboo z wózkami innymi niż zalecane przez Bugaboo.
- Należy zawsze zdjąć Tackę Bugaboo przed złożeniem wózka.
- Należy zachować ostrożność podczas biegania, aby uniknąć rozłania.

instrukcja mycia

- Pojemnik na jedzenie i pokrywkę można myć w zmywarce.
- Wszystkie inne części Tacki Bugaboo można wytrzeć do czysta ciepłą wodą i miękką ściereczką.

Informacje zawarte w niniejszym dokumencie podlegają zmianom bez uprzedniego zawiadomienia. Bugaboo International BV nie ponosi odpowiedzialności za błędy techniczne lub pominięcia w niniejszym dokumencie. Zakupiony produkt może różnić się od produktu opisanego w niniejszej instrukcji użytkowania. Aktualne instrukcje użytkowania można uzyskać w dziale usług lub na stronie www.bugaboo.com.

© 2017 Bugaboo International BV. BUGABOO, BUGABOO FOX, BUGABOO CAMELEON, BUGABOO BEE, BUGABOO DONKEY, BUGABOO BUFFALO, BUGABOO RUNNER, BUGABOO BOXER oraz logo Bugaboo to zastrzeżone znaki towarowe. Wózki Bugaboo® zostały opatentowane, a ich wzory podlegają ochronie.

pt | tabuleiro bugaboo®

⚠️ AVISOS

- Não utilize comidas ou líquidos quentes com o Tabuleiro Bugaboo (máx. 37 °C/112 °F).
- Não coloque uma chávena com capacidade superior a 500 ml no Tabuleiro Bugaboo.
- Não utilize o Tabuleiro Bugaboo no caso de alguma peça estar partida.

- Para evitar perigos para a saúde, lave o Tabuleiro Bugaboo de acordo com as instruções de limpeza antes/ após cada utilização.
- O Tabuleiro Bugaboo não é concebido para prender a criança. Utilize sempre o cinto de segurança.
- Não levante o carrinho de bebé pelo Tabuleiro Bugaboo.
- O movimento do carrinho de bebé pode fazer com que o Tabuleiro Bugaboo fique instável; tome precauções extra para evitar derramar líquidos.
- Não utilize o Tabuleiro Bugaboo com a alcofa.
- A aplicação de força excessiva ou a sobrecarga do Tabuleiro Bugaboo pode causar danos no carrinho de bebé ou no Tabuleiro Bugaboo.
- Recomenda-se que retire o Tabuleiro Bugaboo quando fizer ajustamentos no carrinho de bebé e/ou retirar a cadeira do chassis.
- Não utilize o Tabuleiro Bugaboo com carrinhos de bebé diferentes dos recomendados pela Bugaboo.
- Retire sempre o Tabuleiro Bugaboo antes de dobrar o carrinho de bebé.
- Tome um cuidado extra enquanto corre para evitar derramar líquido.

instruções de limpeza

- O recipiente para alimentos e a tampa podem ir à máquina da loiça.
- Todas as outras partes do Tabuleiro Bugaboo podem ser limpas com água morna e uma toalha macia.

As informações aqui contidas estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. A Bugaboo International BV não se responsabiliza por erros ou omissões técnicas aqui contidos. O produto adquirido pode diferir do produto conforme descrito neste manual do utilizador. Os nossos manuais do utilizador mais recentes podem ser solicitados nos nossos departamentos de assistência ou em www.bugaboo.com.

© 2018 Bugaboo International BV. BUGABOO, BUGABOO FOX, BUGABOO CAMELEON, BUGABOO BEE, BUGABOO DONKEY, BUGABOO BUFFALO, RUNNER, BUGABOO BOXER e os logótipos Bugaboo são marcas registadas. Os

carrinhos de bebé Bugaboo® são patenteados e o design é protegido.

ru | поднос bugaboo®

Δ | ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

- Не используйте лоток Bugaboo с горячей пищей и напитками (макс. 37°C/112°F).
- Не ставьте в лоток Bugaboo чашку объемом более 500 мл.
- Не используйте лоток Bugaboo, если некоторые детали неисправны или отсутствуют.
- Во избежание опасности для здоровья следует мыть лоток Bugaboo в соответствии с инструкциями по очистке перед каждым использованием и после него.
- Лоток Bugaboo не предназначен для сдерживания движений ребенка. Для этого нужно всегда использовать ремни безопасности.
- Не поднимайте коляску, взявшись за лоток Bugaboo.
- Движение коляски может привести к неустойчивости лотка Bugaboo, поэтому следует соблюдать особую осторожность, чтобы ничего не разливать.
- Не используйте лоток Bugaboo с люлькой.
- Применение излишней силы или перегрузка лотка Bugaboo могут привести к повреждению коляски или лотка Bugaboo.
- Перед проведением регулировок коляски и/или снятия сиденья с шасси рекомендуется снимать лоток Bugaboo.
- Не используйте лоток Bugaboo с колясками, которые не были рекомендованы компанией Bugaboo.

- Всегда снимайте лоток Bugaboo перед тем, как сложить коляску.

инструкции по очистке

- Контейнер для еды и крышки можно помыть в посудомоечной машине.
- Остальные детали лотка Bugaboo следует протирать теплой водой и мягким полотенцем.

Указанная здесь информация может меняться без предупреждения. Bugaboo International BV не отвечает за технические ошибки или упущения в этом документе. Купленный продукт может отличаться от продукта, описанного в этой инструкции по эксплуатации. Самые новые инструкции по эксплуатации можно получить в нашей службе поддержки клиентов или на сайте www.bugaboo.com.

© 2018 Bugaboo International BV. BUGABOO, BUGABOO FOX, BUGABOO CAMELEON, BUGABOO BEE, BUGABOO DONKEY, BUGABOO BUFFALO, RUNNER, BUGABOO BOXER и логотипы Bugaboo являются зарегистрированными торговыми марками. Коляски Bugaboo® запатентованы с защищенным промышленным образом.

SI | bugaboo® pladenj

⚠️ OPOZORILA

- Не поставляйте вроčе hrane ali pijače na Bugaboo Pladenj (največ 37 °C)
- Не поставляйте lončkov, večjih od 500 ml, na Bugaboo Pladenj.
- Bugaboo Pladnja ne uporabljajte, če je kateri koli od delov zlomljen.
- Očistite Bugaboo Pladenj pred/po vsaki uporabi v skladu z navodili za čiščenje, da bi preprečili tveganje za zdravje.
- Bugaboo Pladenj ni namenjen za pripenjanje otroka. Vedno uporabljajte jermen.
- Ne dvigujte športnega vozička za Bugaboo Pladenj.
- Premikanje športnega vozička lahko povzroči nestabilnost Bugaboo Pladnja; bodite posebej pozorni, da se izognete razlivanju.
- Bugaboo Pladnja ne uporabljajte s košaro za otroka.
- Prekomerni pritiski ali preobre-

menitev Bugaboo Pladnja lahko povzroči škodo na športnem vozičku ali Bugaboo Pladnju.

- Priporočeno je, da odstranite Bugaboo Pladenj, ko prilagajate športni voziček in/ali odstranjujete sedež s podvozja.
- Bugaboo Pladenj uporabljajte samo na športnih vozičkih, ki jih priporoča Bugaboo.
- Preden zložite športni voziček, vedno najprej odstranite Bugaboo Pladenj.
- Med vožnjo bodite posebej previdni, da ne pride do razlitja.

navodila za čiščenje

- Posodo za hrano in pokrov lahko operete v pomivalnem stroju.
- Vse dele Bugaboo Pladnja lahko očistite z mlačno vodo in mehko krpo.

Informacije v tem dokumentu se lahko spremenijo brez obvestila. Bugaboo International BV ni odgovoren za tehnične napake ali pomankljivosti v tem dokumentu. Kupljeni izdelek se lahko razlikuje od izdelka, opisanega v tem priročniku za uporabnike. Najnovješe priročnike za uporabnike lahko zahtevate pri naših storitvenih oddelkih ali na spletnem mestu www.bugaboo.com.

© 2018 Bugaboo International BV. BUGABOO, BUGABOO FOX, BUGABOO CAMELEON, BUGABOO BEE, BUGABOO DONKEY, BUGABOO BUFFALO, RUNNER, BUGABOO BOXER in logotipi Bugaboo so zaščitene blagovne znamke. Vozički Bugaboo® so patentirani in njihovo oblikovanje je zaščiteno.

SV | bugaboo®- bricka

⚠️ VARNINGAR

- Använd inte varm mat eller vätska med Bugaboo-Brickor (max 37 °C).
- Placer inte en mugg som rymmer mer än 500 ml på Bugaboo-Brickan.
- Använd inte Bugaboo-Brickan om någon del är trasig.
- För att undvika hälsorisker, ska du rengöra Bugaboo-Brickan före/efter varje användning enligt rengöringsanvisningarna.
- Bugaboo-Brickan är inte avsedd att

- blockera barnet. Använd alltid selen.
- Lyft inte barnvagnen genom att hålla i Bugaboo-Brickan.
 - Barnvagnens rörelse kan göra att Bugaboo-Brickan blir instabil. Var särskilt noga att undvika spill.
 - Använd inte Bugaboo-Brickan med liggdepslocket.
 - Om du utsätter Bugaboo-Brickan för en alltför stor kraft eller överlastar den, kan barnvagnen eller Bugaboo-Brickan skadas.
 - Det rekommenderas att ta bort Bugaboo-Brickan när du ska justera barnvagnen och/eller ta bort sittdelen från chassit.
 - Använd inte Bugaboo-Brickan med andra barnvagnar än de som rekommenderas av Bugaboo.
 - Ta alltid bort Bugaboo-Brickan innan du fäller ihop barnvagnen.
 - Var speciellt försiktig när du joggar, för att undvika spill.

rengöringsanvisningar

- Matbehållaren och locket kan diskas i diskmaskin.
- Alla andra delar av Bugaboo-Brickan kan torkas rena med ljummet vatten och en mjuk handduk.

Den här informationen kan komma att ändras utan varsel. Bugaboo International BV ska inte hållas ansvarigt för tekniska fel eller utelämnad information i detta dokument. Den produkt du har köpt kan skilja sig från produktbeskrivningen i den här användarhandboken. Den senaste versionen av användarhandboken kan beställas från vår serviceavdelning eller via www.bugaboo.com.

© 2018 Bugaboo International BV. BUGABOO, BUGABOO FOX, BUGABOO CAMELEON, BUGABOO BEE, BUGABOO DONKEY, BUGABOO BUFFALO, RUNNER, BUGABOO BOXER och Bugaboo-logotyperna är registrerade varumärken. Bugaboo®-vagnarna är patenterade och designskyddade.

tr | bugaboo® tepsisi

UYARILAR

- Bugaboo Tepsiye sıcak yiyecek ve sıvılar koymayın (maks. 37 °C/112 °F).

- Bugaboo Tepsiye 500ml'den daha büyük bir kap yerleştirmeyin.
- Herhangi bir parçası kırıksa Bugaboo Tepsiyi kullanmayın.
- Sağlık risklerini önlemek için Bugaboo Tepsiyi her kullanımından önce/sonra temizleme talimatlarına uygun şekilde yıkayın.
- Bugaboo Tepsi çocuğu tutmak için tasarlanmamıştır. Her zaman koşum takımını kullanın.
- Çocuk arabasını Bugaboo Tepsiden tutarak kaldırımayın.
- Çocuk arabasının hareketi Bugaboo Tepsinin dengesini yitirmesine neden olabilir; dökülmeleri önlemek için ilave önlem alın.
- Bugaboo Tepsiyi beşikle beraber kullanmayın.
- Bugaboo Tepsiye aşırı kuvvet uygulamak veya tepsiyi aşırı yüklemek çocuk arabasına veya Bugaboo Tepsiye zarar verebilir.
- Çocuk arabasına ayarlamalar yaparken ve/veya koltuğu şasiden çıkarırken Bugaboo Tepsiyi çıkarmanız önerilir.
- Bugaboo Tepsiyi Bugaboo tarafından önerilenler dışındaki çocuk arabalarıyla kullanmayın.
- Çocuk arabasını katlamadan önce Bugaboo Tepsiyi her zaman çıkarın.
- Ağır ağır ilerlerken yuvarlanmasından kaçınmak için özellikle dikkatli olunuz.

temizleme talimatları

- Yiyecek kabı ve kapağı bulaşık makinesinde yıkabilir.
- Bugaboo Tepsinin tüm parçaları ilk su ve yumuşak bir bezle silinebilir.

Burada bulunan bilgiler, bildirim yapılmaksızın değiştirilebilir. Bugaboo International BV, burada bulunan teknik hatalardan veya ihmallerden sorumlu tutulamaz. Satın alınan ürün, bu kullanıcılar kılavuzunda tanımlanan biçimden farklılık gösterebilir. En güncel kullanıcı kılavuzlarımız hizmet departmanımızdan veya www.bugaboo.com adresinden talep edilebilir.

© 2018 Bugaboo International BV. BUGABOO, BUGABOO FOX, BUGABOO CAMELEON, BUGABOO BEE, BUGABOO DONKEY, BUGABOO BUFFALO, RUNNER, BUGABOO BOXER ve Bugaboo logoları, tescilli ticari markalarıdır. Bugaboo® bebek arabaları patentlidir ve tasarımları korulmalıdır.

ja| bugaboo® トレイ

⚠| ご注意

- Bugaboo トレイに熱い食べ物や飲み物を載せないでください（最高 37°C）。
- カップホルダーに 500ml を超える容器を置かないでください。
- Bugaboo トレイに破損箇所がある場合は使用しないでください。
- 健康被害を防止するため、使用前後に「お手入れ方法」に従って Bugaboo トレイを洗浄してください。
- Bugaboo トレイは、お子様の体を固定するためのものではありません。安全ベルトを常に装着させてください。
- Bugaboo トレイを持って、ベビーカーを持ち上げないでください。
- ベビーカーを押す際に、振動や衝撃で Bugaboo トレイが揺れる場合があります。トレイ上の飲み物などがこぼれないよう十分ご注意ください。
- バシネット利用時は、Bugaboo トレイを使用しないでください。
- Bugaboo トレイに過度の力や過重を加えると、ベビーカーや Bugaboo トレイが破損する場合があります。
- ベビーカーの調整時や本体からシートを取り外す際は、先に Bugaboo トレイを取り外してください。
- Bugaboo トレイは必ず Bugaboo 社推薦のベビーカーでご使用ください。
- ベビーカーを折りたたむ際は、- Bugaboo トレイを必ず先に取り外してください。

お手入れ方法

- 食べ物入れ、カバーは自動食器洗い機に対応しています。
- その他のパーツは、ぬるま湯を含ませた柔らかい布で汚れを拭き取ってください。

ここに記載されている情報は通知なく変更されることがあります。Bugaboo International BV は、記載内容に 関する技術的な誤りや記載漏れについて責任を負いません。購入した製品か、このユーザー カイドに記載されている製品と異なる場合があります。最新のユーザー カイドをご希望の場合は、当社サービス部門または www.bugaboo.comまでお問い合わせください。

©2018 Bugaboo International BV Bugaboo, Bugaboo Cameleon, Bugaboo Bee, Bugaboo Donkey, Bugaboo Buffalo, Bugaboo Runner, Bugaboo Boxer, および Bugaboo ロゴは登録商標です。Bugaboo® ベビーカーは特許取得済みで、意匠保護されています。

ko| bugaboo® 트레이

⚠| 경고

- 트레이 위에 뜨거운 것이나 무거운 것을 두지 마시오.
- 뜨거운 음식이나 음료(최대 37°C/112°F)는 Bugaboo 트레이에 두지 마십시오.
- Bugaboo 트레이에 500ml보다 큰 컵은 두지 마십시오.
- Bugaboo 트레이가 조금이라도 부서졌을 경우 사용하지 마십시오.
- Bugaboo 트레이는 사용 전후 세척 설명서에 따라 건강에 해롭지 않게 세척하십시오.
- Bugaboo 트레이는 아이를 지지해주지 못합니다. 항상 벨트를 사용하십시오.
- Bugaboo 트레이를 잡고 유모차를 들어 올리지 마십시오.
- 유모차의 움직임으로 인해 Bugaboo 트레이가 불안정해질 수 있습니다. 음료를 쏟지 않도록 각별히 주의하십시오.
- Bugaboo 트레이를 베시넷과 함께 사용하지 마십시오.
- Bugaboo 트레이에 과도한 힘을 주거나 지나치게 많은 물건을 올려놓으면 유모차나 트레이가 파손될 수 있습니다.
- 유모차를 조절하거나 색시에서 시트

- 를 떼어낼 때 Bugaboo 트레이를 제거하는 것이 좋습니다.
- Bugaboo에서 권장하지 않는 다른 유모차에는 Bugaboo 트레이를 사용하지 마십시오.
- 유모차를 접기 전에 항상 Bugaboo 트레이를 제거하십시오.

세척 설명서

- 음료수 보관함 및 덮개는 식기 세척기에서 사용할 수 있습니다.
- Bugaboo 트레이의 모든 부품은 미지근한 물과 부드러운 수건으로 닦습니다.

여기에 포함된 정보는 사전 통보없이 변경 될 수 있습니다. Bugaboo International BV는 여기에 포함된 기술적 오류 또는 누락에 대해 책임을 지지 않습니다. 구입한 제품은 이 사용자 가이드에 설명된 제품과 다를 수 있습니다. 가장 최신 사용자 가이드는 서비스 부서 또는 www.bugaboo.com에 요청할 수 있습니다.

© 2018 Bugaboo International BV. BUGABOO, BUGABOO FOX, BUGABOO CAMELEON, BUGABOO BEE, BUGABOO DONKEY, BUGABOO BUFFALO, RUNNER, BUGABOO BOXER 및 Bugaboo 로고는 등록 상표입니다. Bugaboo® 스트를 러는 특허를 받았으며 디자인은 보호됩니다.

Zh | bugaboo® 置物架

⚠| 警告

- 不要在Bugaboo置物架上放置太热的食品或液体（最高37 °C/112 °F）。
- 不要在Bugaboo置物架内放置容积大于500毫升的杯子。
- 如果Bugaboo置物架的任何部分损坏，则请勿使用。
- 为避免健康危害，请在每次使用之前 / 之后按清洁说明清洗Bugaboo置物架。
- Bugaboo置物架并无约束儿童之用。任何时候都请使用安全带。
- 请勿利用Bugaboo置物架来提升儿童推车。
- 儿童推车移动时可能令Bugaboo置物架晃动；请特别留意以防物体溢出。
- 请勿对提篮使用Bugaboo置物架。
- 对Bugaboo置物架用力过度或放置物品过重，都可能导致儿童推车或Bugaboo置物架受损。
- 调节儿童推车和 / 或将座椅从车架移开时，建议移除Bugaboo置物架。

- 请勿对除Bugaboo推荐的儿童推车以外的儿童推车使用Bugaboo置物架。
- 折叠儿童推车之前，务必移除Bugaboo置物架。

清洁说明

- 食品容器和盖子可在洗碟机内清洗。
- Bugaboo置物架的所有其它部件可用微温水和软毛巾来擦洗。

文中信息如有更改，恕不另行通知。对于本文中的技术性错误或遗漏，Bugaboo International BV 不承担任何责任。实际购买的产品可能会与本用户指南中描述的产品不同。您可以联系我们的服务部门或登录 www.bugaboo.com 获取最新版本的用户指南。

© 2018 Bugaboo International BV. BUGABOO, BUGABOO CAMELEON、BUGABOO BEE、BUGABOO DONKEY、BUGABOO BUFFALO、RUNNER、BUGABOO BOXER 和 Bugaboo 徽标是注册商标。Bugaboo® 儿童推车已取得专利且其设计受到保护。

Bugaboo International BV, BUGABOO, BUGABOO 2018 ©
 FOX, BUGABOO CAMELEON, BUGABOO BEE,
 BUGABOO DONKEY, BUGABOO BUFFALO, RUNNER,
 וסמלים הלוגו של Bugaboo והם סימנים
 מסחריים רשומים. טילוני® Bugaboo מוגנים בפטנט ובכירות עיוב.

מגש bugaboo® |he

|⚠️ אזהרת

- אל תשתמשי במגש Bugaboo עברו מאכלים חמימים (מקם. 37°C).
- אל תניחי על מגש Bugaboo ספל גדול מ- 500 מ"ל.
- אל תשתמשי במגש Bugaboo אם חלק כלשהו שבור.
- כדי להימנע מסכנה בריאותית, רחזי את מגש Bugaboo לפני הוראות הניקוי לפני ואחרי כל שימוש.
- מגש Bugaboo לא nodע לבולם את הולך השם/שי תמיד ברטמה.
- אל תרים/י את הטילון באמצעות מגש Bugaboo.
- תנדות הטילון עלולות לגרום לאי- יציבות של מגש Bugaboo; יש לנוקוט משנה זהירות כדי למנוע הישפכוות.
- אל תשתמשי במגש Bugaboo יחד עם ערישת השכיבה.
- שימוש בכוח מופרז או העמסת יתר של מגש Bugaboo עלולים לגרום נזק לטילון או למגש Bugaboo.
- מומלץ להסיר את מגש Bugaboo כאשר מבצעים התאמות לטילון ו/או מסיריהם את המושב מהשלדה.
- אל תשתמשי במגש Bugaboo עם טילונים אחרים מאשר אלו המומלצים ע"י Bugaboo.
- הסרי תמיד את מגש Bugaboo לפני קופול הטילון.

הוראות ניקוי

- מילוי המזון והמכסה שלו עמידים לשימוש במדיח כליים.
- את כל החלקים האחרים של מגש Bugaboo ניתן לנגב עם מים פורחים ו מגבת רכה.

המידע המוצג בסמן זה כפוף לשינויים ללא הודעה מראש. Bugaboo International BV להשתמש בכל שירותים בסמוך לו. המוצר הוכח שעשו להתיוונה במוגADOR המתחא במדרחן לשימוש. נוון לבקש לקבל את מדריכי השימוש העכברים בוחר שננו בנסיבות השירות או בכתב www.bugaboo.com

bugaboo europe
bugaboo international bv
paasheuvelweg 9 a-b
1105 be amsterdam zuidoost
the netherlands

bugaboo americas
bugaboo north america inc.
2150 park place suite 150,
el segundo, ca 90245
united states of america

bugaboo australia
bugaboo australia pty limited
service department suite 2 level 2
156 edgecliff road woollahra, nsw 2025
australia

10043932 UG Bugaboo Fox tray rv001 inv1

bugaboo Japan K.K.
東京都渋谷区神宮前
6丁目33-14
神宮ハイツ501
〒150-0001, japan

부가부코리아(유) (bugaboo korea ltd.)
서울특별시
송파구 오금로 97
방이동, 진넥스빌딩 8층
1577-0680 south korea

מיעיב יג.ב.ב.י.
הילצרה 14, תיכשס
לארשי
.ו.ס.ב רצויים

www.bugaboo.com