Bp

Como inflar e usar:
1. Inflar o auxílio de natação com a boca ao comprimir a válvula levemente na sua base, brasa o bico na válvula e pause a válvula empurrando-a para baixo com firmeza. Nunca inflar demais ou usar ar de alta pressão para inflar.
2. Molhe as bolas de braço e gentilmente empurre-as nos braços da criança fazendo um movimento de rotação. Assegure um ajuste seguro somente nos braços superiores.
3. Em crianças mais velhas, o mais fácil colocar as bolas desinfletadas nos seus braços e depois infle-las.

OBSERVAÇÃO : Em climas frios as válvulas podem ficar destorcidas. Gire entre o dedo indicador e o polegar para liberar a válvula antes de inflar.
IMPORTANTE! Lembre-se de substituir cada boia da válvula e insert-lo após a inflação.

Como desinflar e remover:
1. Pressione a tampa da válvula na sua base até enviezar.
2. Remova as bolas do braço da criança puxando-as para fora gentilmente.
3. Secar completamente ao ar as bolas de braço antes de armazená-las. Coloque-as em uma área de armazenamento segura.

Aviso de Segurança :
1. As bolas de braço não são salva-vidas. Use apenas sob constante supervisão de uma pessoa competente.
2. Só deve ser usado em água onde dê pé para a criança.
3. Iniciantes e não nadadores devem SEMPRE estar sob supervisão de um adulto que nade ou de um instrutor.
4. Verifique se as bolas de braço estão infladas corretamente antes de cada uso. Se parecerem precisas, fiz entanto, as crianças não devem tentar nadar onde há correntes fortes ou ondas grandes.
5. Certifique-se de que as bolas estejam totalmente inseridas e verifique regularmente as costuras em busca de fuga de ar e vazios.
6. Verifique se o ajuste está seguro somente nos braços superiores.
7. Idade: 2-6 anos.
8. Estas bolas de braço apresentam uma seção plana que permite que as bolas de braço estejam seguras no braço superior enquanto o braço superior descansa contra o corpo. Isso possibilita a liberdade de movimento e a introdução apropriada ao nadar e deve ser observado durante um ajuste confortável.
9. Guarde estas fáfnulas de instrução para futuras consultas.

AUXÍLIO DA FLUTUABILIDADE PARA INSTRUÇÕES DE NATAÇÃO		DE ACORDO COM A NORMA : EN13138-1/-2/-3					
		GRUPOS ETÁRIOS EM ANOS/MASSA CORPORAL MÁXIMA EM KG					
APLICAÇÃO	CLASSE	De 0 a 1 ano... 11 kg	De 1 a 2 anos, 11 a 15 kg	De 2 a 3 anos, 15 a 18 kg	De 3 a 6anos, 18 a 30kg	De 2 a 3 anos, 6 a 12 meses, 30 a 60 kg	12 anos... 60kg...
PARA INTRODUZIR O USUÁRIO NA ÁGUA, USUÁRIO PASSIVO (USADO)	A						
PARA INTRODUZIR O USUÁRIO NA NATAÇÃO, USUÁRIO ATIVO (USADO)	B			✓	✓		
PARA SER SEGURADO E PARA MELHORAR PARTE DE UM MOVIMENTO, USUÁRIO ATIVO (SEGURADO)	C						

ADVERTÊNCIA! NÃO PROTEGERÁ CONTRA AFOGAMENTO, USE SOMENTE SOB CONSTANTE SUPERVISÃO, PARA USO SOMENTE NA PARTE SUPERIOR DO BRAÇO.

CORRELAÇÃO DA MASSA CORPORAL APROXIMADA - GRUPO ETÁRIO :				
...11kg = 1 ano	11 a 15 kg = 1 a 2 anos	15 à 18 kg = 2 a 3 anos	18 a 30 kg = 3 a 6 anos	30 a 60 kg = 6 a 12 anos

Ru

Как накачать и использовать:
1. Надуйте плавательный круг, сдавливая ртом однонаправленный клапан и основание. Закройте клапан пробкой и утопите клапан внутрь круга твердым накачкой. Никогда не надувайте слишком сильно и не накачивайте с помощью насоса.
2. Намочите надувные нарукавники и сделайте на ребенке, осторожно нагнетая их из дуги ребенка вращательным движением. Обеспечьте плотное обвязание только на предплечье.
3. Для более старших детей проще сначала сдуть нив дуги сдутые нарукавники и только после этого надуть их.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ : В холодном климате клапаны могут деформироваться. Перед надуванием рекомендуется покрутить клапан между указательными и большим пальцами, чтобы освободить его. ВАЖНО!!! Не забудьте заменить каждую пробку клапана и вставить ее после надувания.

Как сдуть и снять:
1. Выжми пробку и снимайте клапан с основания до выхода воздуха.
2. Осторожно снимите надувные нарукавники с ребенка, потянув их на внешнюю сторону.
3. Тщательно высушите надувные нарукавники на воздухе перед хранением. Убедите на хранение в безопасное место.

Предупреждения о мерах безопасности:
1. Надувные нарукавники не являются средствами спасения. Используйте только под постоянным контролем компетентного лица.
2. Следует использовать только в воде, в которой ребенок может свободно достать ногами дно.
3. Начинающие пловцы и те, кто не умеет плавать, ВСЕГДА должны быть под контролем взрослого, умеющего плавать, или инструктора.
4. Эти приспособления для плавания предназначены для использования в плавательных бассейнах. Однако дети не должны пытаться плавать в местах с сильным течением или большими волнами.
5. Перед каждым использованием тщательно проверяйте швы на наличие утечек воздуха и разрывов.
6. Обеспечьте плотное обвязание только на предплечье.
7. Для детей 2-6 лет.
8. Эти надувные нарукавники имеют плоский отдел, позволяющий надувным рукавам плотно обхватить предплечье, когда оно касается тела. Это дает свободу движений и необходимую циркуляцию и обеспечивает удобное ношение.
9. Рекомендуется сохранить эти инструкции для будущего использования.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ПОДДЕРЖИВАЮЩЕГО ЖИЛЕТА ДЛЯ ПЛАВАНИЯ		В СООТВЕТСТВИИ СО СТАНДАРТОМ : EN13138-1/-2/-3					
		ВОЗРАСТНЫЕ ГРУППЫ ПО ГОДАМ/МАКСИМАЛЬНОЙ МАССЕ ТЕЛА В КГ					
ПРИМЕНЕНИЕ	КЛАСС	От 0 до 1 года ...11 кг	1 до 2 лет, от 11 до 15 кг	от 2 до 3 лет, от 15 до 18 кг	от 3 до 6 лет, от 18 до 30 кг	от 2 до 12 лет, от 30 до 60 кг	12 лет... 60 кг...
ДЛЯ ОЗНАКОМЛЕНИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ С ВОДОЙ, ПАССИВНЫЙ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ В НАДЕТОМ СОСТОЯНИИ	A						
ДЛЯ ОЗНАКОМЛЕНИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ СО СТИЛЯМИ ПЛАВАНИЯ, АКТИВНЫЙ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ В НАДЕТОМ СОСТОЯНИИ	B			✓	✓		
ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ ДЕРЖАТЬ РУКАХ И ОТРАБОТАТЬ ПЛАВАТЕЛЬНЫЕ ДВИЖЕНИЯ, АКТИВНЫЙ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ ДЕРЖА В РУКАХ	C						

ВНИМАНИЕ! НЕ СПАСАЕТ ОТ УТОПЛЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЙТЕ ТОЛЬКО ПОД ПОСТОЯННЫМ КОНТРОЛЕМ, ИСПОЛЬЗОВАТЬ ТОЛЬКО НАДЕТЫМ НА РУКУ ВЫШЕ ЛОКТЯ.

ПРИМЕРНОЕ СООТНОШЕНИЕ МАССЫ ТЕЛА - ВОЗРАСТНЫЕ ГРУППЫ:				
...11 кг = 1 год	от 11 до 15 кг = от 1 до 2 лет	от 15 до 18 кг = от 2 до 3 лет	от 18 до 30 кг = от 3 до 6 лет	от 30 до 60 кг = от 6 до 12 лет

Ar

كيف تنفخها واستخدمها:
1. انفخ سترة النجاة بالفم عن طريق الضغط بلطف على الصمام بينما تضغط على الجزء السفلي من الصمام.
2. ضع سدادة الصمام وادفعها بقوة لأسفل لتستقر بشكل مستوٍ مع الجزء السفلي من الصمام.
3. استخدم يديك لتدوير السترة حتى يتم وضع الصمام على الجانب الأيسر من الجزء العلوي من الصدر.
4. اضبط الأحزمة الموجودة على السترة بحيث تكون مشدودة بشكل مريح ولكن ليست ضيقة جدًا.
5. تأكد من أن السترة مناسبة بشكل صحيح عن طريق سحب الكتفين بلطف. يجب أن تكون السترة مناسبة بحيث لا تتحرك كثيرًا عند سحب الكتفين بلطف.

تحذيرات الأمان:
1. لا تستخدم هذه السترة كبديل لسترة النجاة المعتمدة. استخدمها فقط كأداة مساعدة في السباحة تحت إشراف شخص مؤهل.
2. تأكد من أن السترة مناسبة بشكل صحيح قبل كل استخدام. تحقق من وجود أي تلف أو تمزق أو تسرب في الهواء.
3. لا تستخدم هذه السترة إذا كنت غير قادر على السباحة بمفردك أو إذا كنت تفتقر إلى الثقة في قدرتك على القيام بذلك.
4. لا تتجاوز الحد الأقصى للوزن المحدد لهذه السترة. قد يؤثر الوزن الزائد على قدرة السترة على الحفاظ على رأسك فوق الماء.
5. لا تستخدم هذه السترة في المياه العميقة جدًا أو في المياه التي تتجاوز قدرتك على السباحة فيها.
6. لا تستخدم هذه السترة في المياه المتحركة بسرعة أو في المياه التي تحتوي على تيارات قوية.
7. لا تستخدم هذه السترة بالقرب من مصادر الحرارة أو اللهب المكشوف.
8. لا تستخدم هذه السترة كوسادة أو كأداة للجلوس.
9. لا تستخدم هذه السترة كلعبة أو لأغراض أخرى غير السباحة.
10. لا تستخدم هذه السترة إذا كانت تعاني من أي حالة طبية قد تؤثر على قدرتك على السباحة بأمان.

تعليمات العناية:
1. اشطف السترة بالماء العذب بعد كل استخدام في مياه البحر أو المسبح لإزالة الملح أو الكلور.
2. جفف السترة في الهواء بعيدًا عن أشعة الشمس المباشرة والحرارة.
3. قم بتخزين السترة في مكان بارد وجاف بعيدًا عن أشعة الشمس المباشرة والحرارة.
4. تجنب تخزين السترة في أماكن رطبة أو مغلقة لمنع تكون العفن أو البقع.
5. افحص السترة بانتظام بحثًا عن أي علامات على التلف أو التآكل، واستبدلها إذا لزم الأمر.

المتطلبات الطبقية للتعليمات السباحة		وفقًا للمعايير : EN13138-1/-2/-3					
التطبيق	درجة	المئات العمرية بالسنوات/أقصى كتلة للجسم بالكيلو جرام					
لتعويد المستخدم على الماء المستخدم السلبي (ارتداء)	A	1 إلى 2 سنة ...11 كجم	2 إلى 3 سنوات 11 إلى 15 كجم	3 إلى 6 سنوات 15 إلى 18 كجم	2 إلى 12 سنة 18 إلى 30 كجم	2 إلى 6 سنوات 30 إلى 60 كجم	12 سنة ...60 كجم
لتعويد المستخدم على السباحة النشط (ارتداء)	B	✓	✓	✓	✓		
لإبقاء المستخدم جزء من الجسم النشط (إمساك)	C						

تحذير! لن يحمي هذا المنتج من الغرق. يُستخدم فقط تحت الإشراف المستمر. يتم ارتداؤه على العضد فقط.

النسبة التقريبية لكتلة الجسم والفئة العمرية:				
11...كجم = 1 سنة	11 إلى 15 كجم = سنة إلى سنتين	15 إلى 18 كجم = 2 إلى 3 سنوات	18 إلى 30 كجم = 3 إلى 6 سنوات	30 إلى 60 كجم = 6 إلى 12 سنة

Fa

همانندهای ایمنی:
1. بازوبندهای ایمنی را فقط تحت نظارت افراد بالغ شنا کننده استفاده کنید. نباید از آنها برای نجات غریق استفاده کنید.
2. قبل از هر استفاده، مطمئن شوید که همه قسمتها در جای خود محکم شده اند. بازوبندهای ایمنی را نباید با باد زیاد یا کم باد کرد.
3. همیشه از افراد کارآمد شنا کننده کمک بگیرید. هرگز نباید بدون نظارت بزرگسالان شنا کنند.
4. از بازوبندهای ایمنی به عنوان وسیله کمک شنا استفاده نکنید. آنها برای جلوگیری از غرق شدن طراحی نشده اند.
5. از بازوبندهای ایمنی در آب عمیق یا جایی که نمی توانید به راحتی بایستید استفاده نکنید.
6. از بازوبندهای ایمنی در آب با جریان قوی یا امواج بزرگ استفاده نکنید.
7. بازوبندهای ایمنی را در نزدیکی منابع گرما یا شعله باز قرار ندهید.
8. از بازوبندهای ایمنی به عنوان بالش یا صندلی استفاده نکنید.
9. از بازوبندهای ایمنی برای اهداف دیگر به جز شنا استفاده نکنید.
10. اگر شرایط پزشکی دارید که ممکن است توانایی شنا کردن شما را تحت تاثیر قرار دهد، از بازوبندهای ایمنی استفاده نکنید.

مراقبت و نگهداری:
1. بازوبندهای ایمنی را بعد از هر استفاده در آب شیرین بشویید تا نمک یا کلر باقی نماند.
2. بازوبندهای ایمنی را در سایه و دور از نور مستقیم خورشید خشک کنید.
3. بازوبندهای ایمنی را در مکانی خنک و خشک دور از نور مستقیم خورشید نگهداری کنید.
4. بازوبندهای ایمنی را برای علائم سایش، پارگی یا نشتی بررسی کنید. در صورت نیاز، بازوبندهای ایمنی را تعویض کنید.
5. بازوبندهای ایمنی را با آب و صابون ملایم تمیز کنید و از مواد شوینده قوی یا ساینده خودداری کنید.

دستورالعمل استفاده از خلقه کمکی شنا		مطابق با استاندارد : EN13138-1/-2/-3					
کاربری	کلاس	گروه های سنی بر مبنا کیلوگرم/حداکثر وزن بدن به کیلوگرم					
		1 تا 2 سال 11 تا 15 کیلوگرم	2 تا 3 سال 15 تا 18 کیلوگرم	3 تا 6 سال 18 تا 30 کیلوگرم	2 تا 12 سال 30 تا 60 کیلوگرم	2 تا 6 سال 30 تا 60 کیلوگرم	12 سال 60 کیلوگرم
A	تجهیزات شناسایی کاربرد با آب- کاربر منفعل (در حالت پوشیده)						
B	تجهیزات شناسایی کاربرد با حرکات شنا- کاربر فعال (در حالت پوشیده)			✓	✓		
C	تجهیزات نگهداری در دست و پا- بهتر بخشی از یک حرکت شنا- کاربر فعال (نگهداری با دست)						

هشدار! این وسیله از فرد در برابر غرق شدن محافظت نمی کند. از آن تنها تحت نظارت مداوم استفاده کنید. تنها باید بر روی بازو پوشیده شود.

هیستگر بن - کروه سنی:				
11...کیلوگرم = 1 ساله	11 تا 15 کیلوگرم = 1 تا 2 ساله	15 تا 18 کیلوگرم = 2 تا 3 ساله	18 تا 30 کیلوگرم = 3 تا 6 ساله	30 تا 60 کیلوگرم = 6 تا 12 ساله

Es

Cómo inflar y usar:
1. Infle el artículo flotador con la boca mientras aprieta ligeramente la base de la válvula. Tape la válvula con el tapón y empújelo firmemente hacia dentro. No inflar demasiado ni usar aire comprimido para inflar.
2. Humedezca los manguitos y, con cuidado, sóbalos por el brazo del niño al tiempo que los va girando. Compruebe que los manguitos queden fijos en la parte superior del brazo solamente.
3. Con niños de más edad puede que sea más fácil ponerles los manguitos desinflados a niños/as y luego inflarlos.

NOTA: En climas fríos las válvulas pueden deformarse. Para liberar, gírelas entre el pulgar y el índice antes de inflar.
¡IMPORTANTE! Recuerde volver a poner el tapón de la válvula y metarla después de inflar.

Cómo desinflar y sacar:
1. Presione la tapa de la válvula y apriétela por la base hasta desinflar.
2. Tirar suavemente de los manguitos para sacarlos de los brazos del niño.
3. Antes de guardar los manguitos, deje que se sequen al aire por completo. Guárdelos en un lugar seguro.

Advertencias de seguridad:
1. Los manguitos no son salvavidas. Usar solamente bajo la supervisión continua de una persona competente.
2. Solo para su uso en agua donde dé pie para la criatura.
3. Los principiantes y quienes no sepan nadar deben permanecer EN TODO MOMENTO bajo la supervisión de un adulto que sepa nadar o de un monitor.
4. Antes de cada uso, asegúrese de que los manguitos estén inflados correctamente. Aunque parezcan precisos, no entanto, las criaturas más pequeñas no deben intentar nadar donde haya corrientes fuertes o olas grandes.
5. Compruebe que las costuras estén totalmente insertadas y verifique regularmente las costuras en busca de fuga de ar e vacíos.
6. Verifique se o ajuste está seguro somente nos brazos superiores.
7. Edades: de 2 a 6 años.
8. Estos manguitos tienen un panel plano para que quepan sujetos en la parte superior del brazo y, al mismo tiempo, se pueda bajar el brazo. Facilita la libertad de movimientos y permite una circulación adecuada a un ajuste cómodo.
9. Guarde esta hoja de instrucciones para futuras consultas.

AYUDA A LA FLOTACIÓN PARA EL APRENDIZAJE DE LA NATACIÓN		DE CONFORMIDAD CON LA NORMA: EN13138-1/-2/-3					
USO	CLASE	GRUPOS DE EDAD EN AÑOS/MASA CORPORAL MÁXIMA EN KG					
		De 0 a 1 año ...11 kg	De 1 a 2 años, de 11 a 15 kg	De 2 a 3 años, de 15 a 18 kg	De 3 a 6 años, de 18 a 30 kg	De 2 a 12 años, de 30 a 60 kg	12 años... 60 kg...
PARA INTRODUCIR AL USUARIO AL MEDIO ACUÁTICO: USUARIO PASIVO (PUESTO)	A						
PARA INTRODUCIR AL USUARIO A LOS ESTILOS DE NATACIÓN: USUARIO ACTIVO (PUESTO)	B			✓	✓		
PARA SOSTENERLO Y MEJORAR PARTE DE UN ESTILO: USUARIO ACTIVO (SOSTENIDO)	C						

¡ADVERTENCIA! NO PROTEGE DEL AHOGAMIENTO; USAR SOLAMENTE BAJO SUPERVISIÓN CONTINUA, USAR SOLAMENTE EN LA PARTE SUPERIOR DEL BRAZO.

CORRESPONDENCIA APROXIMADA ENTRE LA MASA CORPORAL Y EL GRUPO DE EDAD:				
...11 kg = 1 año	De 11 a 15 kg = de 1 a 2 años	De 15 a 18 kg = de 2 a 3 años	De 18 a 30 kg = de 3 a 6 años	De 30 a 60 kg = de 6 a 12 años

Th

วิธีพองและใช้งาน:
1. ดูดอมลูกยางขณะบีบยางวาล์วฐานของห่วงยางเบาๆ ด้วยปากของคุณ ปิดจุกยางด้วยวาล์วและกดจุกยางวาล์วกลับเข้าไปในก้านลมเพื่อกดวาล์วกลับเข้าไปในห่วงยาง ห้ามพองลมมากเกินไปและห้ามใช้ลมอัดในการพองห่วงยาง
2. ค่อยๆ ดึงแขนเสื้อชูชีพออกจากแขนของเด็กอย่างระมัดระวัง ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแขนเสื้อชูชีพพอดีกับแขนส่วนบนเท่านั้น
3. สำหรับเด็กที่มีอายุมากกว่าคุณอาจเป็นการง่ายกว่าหากการพองแขนเสื้อชูชีพในขณะที่แขนของพวกเขาห้อยลง

ข้อควรระวัง: วิ่งอยู่ในสภาพอากาศที่หนาวเย็นอาจทำให้วาล์วของคุณผิดรูปได้ ก่อนพองให้หมุนวาล์วไปมาระหว่างนิ้วชี้และนิ้วหัวแม่มือเพื่อปลดปล่อย
ห้ามพองลมมากเกินไป ห้ามใช้ลมอัดในการพองห่วงยาง
ห้ามลืมเปลี่ยนจุกยางวาล์วหลังจากพองลมแล้ว

วิธีถอดและการดูแลรักษา:
1. ดันจุกยางวาล์วเข้าด้านในจนกว่าจะได้ยินเสียงลมออกมา
2. ถอดห่วงยางออกจากแขนของเด็กอย่างระมัดระวัง
3. ตากห่วงยางให้แห้งสนิทก่อนเก็บรักษา เก็บห่วงยางในที่ปลอดภัย

อุปกรณ์ช่วยลอยน้ำสำหรับการสอนว่ายน้ำ		สอดคล้องตามมาตรฐาน: EN13138-1/-2/-3					
		กลุ่มอายุตามปีและน้ำหนักสูงสุดต่อกิโลกรัม					
การใช้งาน	คลาส	0 ถึง 1 ขวบ ...11กก.	1 ถึง 2 ขวบ 11 ถึง 15กก.	2 ถึง 3 ขวบ 15 ถึง 18กก.	3 ถึง 6 ขวบ 18 ถึง 30กก.	6 ถึง 12 ขวบ 30 ถึง 60กก.	12 ขวบ... 60กก.
เพื่อการแนะนำให้ผู้ใช้ขึ้นกับน้ำ ผู้ใช้แบบอยู่เฉยๆ (สวมใส่ไว้)	A						
เพื่อการแนะนำให้ผู้ใช้ใช้ฝึกการว่ายน้ำ ผู้ใช้ที่ออกกำลังกาย (สวมใส่ไว้)	B				✓	✓	
สำหรับการถือไว้เพื่อปรับปรุงส่วนหนึ่งของการว่ายน้ำ ผู้ใช้ที่ออกกำลังกาย (ถือไว้)	C						

คำเตือน! ไม่ได้ปองกันการจมน้ำ ใช้เฉพาะเมื่ออยู่ภายใต้การดูแลตลอดเวลาเท่านั้น ให้สวมใส่บริเวณส่วนบนของแขนเท่านั้น

ความสัมพันธ์ว่าวรุ่นของมวลร่างกาย - กลุ่มอายุ :				
...11กก. = 1 ขวบ	11 ถึง 15 กก. = 1 ถึง 2 ขวบ	15 ถึง 18 กก. = 2 ถึง 3 ขวบ	18 ถึง 30 กก. = 3 ถึง 6 ขวบ	30 ถึง 60 กก. = 6 ถึง 12 ขวบ

Fr

Gonflage et mode d'emploi :
1. Gonflez avec la bouche en comprimant légèrement la base de la valve. Insérez le bouchon dans la valve et enfoncez-le fermement dans le boisseau. Ne gonflez jamais trop la boule et n'utilisez jamais de l'air à haute pression pour la gonfler.
2. Mouillez les brassards et placez-les délicatement sur le haut des bras de votre enfant en les faisant tourner. Assurez-vous qu'ils tiennent parfaitement sur le haut des bras de votre enfant uniquement.
3. Pour les enfants plus âgées, il est plus simple de placer les brassards dégonflés sur leurs bras et de les gonfler une fois en place.

REMARQUE : Par temps froid, les valves peuvent se déformer. Veuillez les faire tourner entre votre index et votre pouce pour les libérer avant gonflage.
IMPORTANT ! N'oubliez pas de fermer chaque bouchon de valve après gonflage.

Dégonflage et retrait :
1. Tirez sur la languette et comprimez la base de la valve jusqu'à ce qu'ils soient dégonflés.
2. Retirez les brassards des bras de votre enfant en tirant dessus délicatement.
3. Laissez complètement sécher les brassards à l'air libre avant de les ranger. Conservez-les dans un endroit sûr.

Avertissement de sécurité :
1. Les brassards ne sont pas un gilet de sauvetage. A utiliser uniquement sous surveillance constante d'une personne compétente.
2. Utiliser uniquement dans l'eau lorsque l'enfant a pied.
3. Les débutants et les enfants ne sachant pas nager doivent TOUJOURS être sous la surveillance d'un adulte sachant nager ou d'un instructeur.
4. Ces aides à la nage conviennent à une utilisation en piscine. Cependant, les enfants ne devraient pas essayer de nager dans des cours d'eau où il y a de forts courants ou de grosses vagues.
5. Vérifiez toujours que les brassards sont entièrement gonflés avant chaque utilisation pour vous assurer qu'il n'y a aucune fuite ou clochons.
6. Assurez-vous qu'ils tiennent parfaitement sur le haut des bras de votre enfant uniquement.
7. Âge: 2 à 6 ans.
8. Les brassards sont dotés d'un panneau plat permettant à le haut des bras lorsque les bras sont relâchés le long du corps. Cela permet à l'enfant de bouger librement et confortablement sans blocage de circulation.
9. Veuillez conserver ces informations pour référence ultérieure.

AIDE À LA NAGE POUR APPRENDRE À NAGER		CONFORMÉMENT À LA NORME : EN13138-1/-2/-3					
UTILISATION	CATÉGORIE	GROUPES D'ÂGE PAR AN/MASSE CORPORELLE MAXIMALE EN KG					
		0 et 1 an... 11 kg	1 à 2 ans, 11 à 15 kg	2 à 3 ans, 15 à 18 kg	3 à 6 ans, 18 à 30kg	6 à 12 mois, 30 à 60 kg	12 ans... 60kg...
POUR AIDER L'UTILISATEUR À SE FAMILIARISER AVEC L'EAU, UTILISATEUR PASSIF (À PORTER)	A						
POUR AIDER L'UTILISER À APPRENDRE DES MOUVEMENTS DE NAGE, UTILISATEUR ACTIF (À PORTER)	B			✓	✓		
À TENIR POUR AIDER À AMÉLIORER UN MOUVEMENT DE NAGE, UTILISATEUR ACTIF (À TENIR)	C						

AVERTISSEMENT ! NE PROTÈGE PAS CONTRE LA NOYADE. UTILISER SOUS SURVEILLANCE CONSTANTE, À PORTER UNIQUEMENT SUR LE HAUT DU BRAS.

CORRÉLATION APPROXIMATIVE ENTRE MASSE CORPORELLE ET GROUPE D'ÂGE :				
...11 kg = 1 an	11 à 15 kg = 1 à 2 ans	15 à 18 kg = 2 à 3 ans	18 à 30 kg = 3 à 6 ans	30 à 60 kg = 6 à 12 ans

Id

Cara memiuh dan menggunakannya:
1. Tiuplah alat bantu renang dengan mulut sementara menekan perlahan katup di bagian dasarnya. Masukkan penutup ke dalam katup dan masukkan katup dengan cara menekannya ke bawah dengan kuat, sehingga katup tersebut terdorong ke bawah penutup di bagian atas dada. Jangan meniup terlalu keras atau menggunakan kompresor.
2. Basahkan pelampung lengan dan dorong dengan lembut ke lengan anak Anda dengan gerakan memutar. Pastikan pelampung lengannya terpasang dengan tepat di lengan bagian atas saja.
3. Pada anak yang berusia lebih tua, lebih mudah untuk melemaskan pelampung lengan yang belum dilepas ke bawah dan meniupnya.

HAMAT DICATAT : Pada cuaca dingin katup mungkin terdistorsi. Silakan putar katup di antara jari telunjuk dan ibu jari untuk membebaskan katup sebelum meniup.
PENTING! Ingatlah untuk mengganti tiap penutup dan isiqan katup setelah peniupan.

Cara mengempiskan dan menyimpan:
1. Tekan penutup katup ke bawah sampai di dasarnya hingga mengempis.
2. Buka pelampung lengan dari lengan anak Anda dengan menariknya secara perlahan.
3. Angin-angingkan pelampung lengan hingga benar-benar kering sebelum menyimpannya. Simpanlah di tempat penyimpanan yang aman.

Peringatan Keamanan:
1. Pelampung lengan bukanlah pelampung penyelamat. Hanya gunakan di bawah pengawasan orang yang dapat diandalkan.
2. Hanya untuk digunakan di air di mana anak berada di ketinggian yang sesuai untuknya.
3. Pemiarg pemula dan yang tidak bisa berenang harus SELALU di bawah pengawasan perenang atau pelatih renang.
4. Alat bantu renang ini didesain untuk digunakan di kolam renang. Bagaimana pun, hendaklah anak-anak tidak mencoba untuk berenang di tempat yang berarus kuat atau berombak besar.
5. Pastikan peniupan dimasukkan sepenuhnya dan periksa sambungan-sambungan secara rutin dari kebocoran udara dan robek.
6. Pastikan pelampung lengannya terpasang dengan tepat di lengan bagian atas.
7. Usia 2-6 tahun.
8. Alat bantu renang ini memiliki bagian rata yang memungkinkan pemasangan pelampung lengan di bagian atas lengan sementara lengan bagian bawah menempel ke tubuh, ini memungkinkan kebebasan bergerak dan sirkulasi yang baik sementara juga memerlukan kenyamanan pemakaian.
9. Silakan simpan lembar instruksi untuk referensi di masa mendatang.

INSTRUKSI ALAT BANTU RENANG		SESUAI STANDAR : EN13138-1/-2/-3					
APLIKASI	KELAS	KELOMPOK USIA DALAM HITUNGAN TAHUN/BERAT BADAN MAKSIMUM DALAM KG					
		0 tahun ...11 kg	1 tahun 11 sampai 15 kg	2 tahun 15 sampai 18 kg	3 tahun 18 sampai 30 kg	6 tahun 30 sampai 60 kg	12 tahun... 60 kg...
DIPAKAI UNTUK MEMPERKENALKAN PENGGUNA KE AIR, PENGGUNA PASIF	A						
DIPAKAI UNTUK MEMPERKENALKAN PENGGUNA KE GERAKAN RENANG, PENGGUNA AKTIF	B			✓	✓		
UNTUK DIPEGANG ATAU DIPEGANG UNTUK MEMPERBAIKI BAGIAN GERAKAN RENANG PENGGUNA AKTIF	C						

PERINGATAN! PRODUK INI TIDAK AKAN MELINDUNGI DARI TENGGELAM, GUNAKANLAH DI BAWAH PENGAWASAN PENUH SAJA, UNTUK DIPAKAI DI LENGAN ATAS SAJA.

KORELASI KASAR BERAT TUBUH - KELOMPOK USIA:				
...11 kg = 1 tahun	11 sampai 15 kg =1 sampai 2 tahun	15 sampai 18 kg = 2 sampai 3 tahun	18 sampai 30 kg = 3 sampai 6 tahun	30 sampai 60 kg = 6 sampai 12 tahun

Tr

Şişirilmesi ve kullanımı:
1. Valfin tabanı kasmadan hafifçe sıkarak, ağzında şişirmiz. Tapayı valfin içine yerleştirin ve sıkıca doğru itersk valfi yuvasına yerleştiriniz. Aşla asırı şişirme yapmayınız yada yüksek basınçlı hava ile şişirmeyiniz.
2. Kolluğun ıslatınız ve dönüşlerek yavaşça çocuğunuzun kollarından yukarı doğru itiniz. Kolların sadece üst kısmına sıkıca oturduğundan emin olunuz.
3. Büyük çocuklarda, kolluğunun havaya indirilmiş olarak önce kollara takılması ve sonra şişirilmesi daha kolaydır.

NOT: Soğuk iklimlerde valflarını yaklı bozulabilir. Şişirmeden önce lütfen işaret parmağı ve baş parmağınız arasında çevirerek valfin serbest kalmasını sağlayınız.
ÖNEMLİ! Şişirme işleminden sonra herbir valfin tapasını takarak yuvasına yerleştirinia.

Havasının indirilmesi ve çıkarılması:
1. Tapayı çekmiz ve hava tamamen çıkana kadar valfi tabanı kasmadan sıkınız.
2. Yavaşça çekerek kolluğun çocuğunuzun kollarından çıkarınız.
3. Kolluğun kullanmadan önce havalandırılarak kurutunuz. Güvenli bir yerde muhafaza edinizz.

Güvenlik Uyarıları
1. Kolluklar can kurtarıcı değildir. Sadece ebil bir kişinin sürekli gözetimi altında kullanınız.
2. Sadece çocuğun boyuna uygun seviyedeki sularda kullanılmalıdır.
3. Acemiler ve yüzmeyi bilmeyenler DAIMA yetişkin bir yüzücü yada antrenör gözetimi altında olmalıdırlar.
4. Kullanmadan önce kolluğun doğru şekilde şişirildiğinden emin olunuz. Örneğin, fazla şişirilmiş gibi olsalar ve büyük dalgaların olduğu yerlerde yüzmeye kollamamalıdırlar.
5. Teyakkın tamamen tıkalılığını garantiniz yetkinliğiNDğinden emin olunuz ve herhangi bir patlak ve hava kaçağı olup olmadığına dair dikişleri düzenli olarak kontrol ediniz.
6. Kolların sadece üst kısmına sıkıca oturduğundan emin olunuz.
7. Yaş yaş aras.
8. Bu kolluklar düz kesitten sayesinde, kolların üst kısmı vücudun yanında yerdeğinde, kolların üst bölümüne sıkı bir şekilde oturmasını sağlayan bir yapıya sahiptir. Bu, rahatça hareket edilebilmeyi ve rahat bir şekilde kolları oturulken aynı zamanda kan dolaşımın doğru bir şekilde gerçekleşmesini de sağlar.
9. Lütfen bu kullanım talimatları kağıdını ileride başvurmak için saklayınız.

YÜZME TALİMATI İÇİN BATMAYAN ÖĞE		EN13138-1/-2/-3 STANDARDINA GÖRE					
UYGULAMA	SINIF	SENELERE GÖRE YAŞ GRUPLARI/ KG OLARAK VÜCUT AĞIRLIĞI					
		0 ila 1 yaş ...11 kg	1 ila 2 yaş, 11 ila 15 kg	2 ila 3 yaş, 15 ila 18 kg	3 ila 6 yaş, 18 ila 30 kg	6 ila 12 yaş, 30 ila 60 kg	12 yaş... 60 kg...
KULLANICIYI SUYA ALIŞTIRMAK İÇİN, PASİF KULLANICI (GİYİLMELİ)	A						
KULLANICIYI YÜZME KULAÇLARINA ALIŞTIRMAK İÇİN, AKTİF KULLANICI (GİYİLMELİ)	B			✓	✓		
TUTULMAK VE YÜZME KULAÇLARINI GELİŞTİRMEK İÇİN, AKTİF KULLANICI (TUTULMALI)	C						

UYARI! BOĞULMAYA KARŞI KORUMAZ, SADECE DEVAMLI GÖZETİM ALTINDA OLUNDUĞUNDA KULLANILMALIDIR, SADECE KOLUN ÜST KISMINA TAKILMALIDIR.

VÜCUT AĞIRLIĞI - YAŞ GRUBU YAKLAŞIK İLİŞKİSİ:				
...11 kg=1 yaş	11 ila 15 kg = 1 ila 2 yaş	15 ila 18 kg = 2 ila 3 yaş	18 ila 30 kg = 3 ila 6 yaş	30 ila 60 kg= 6 ila 12 yaş

Ja

膨らませ方、使用方法：
1. バルブの根元を軽く締め付けながら口で空気を、水抜栓栓にに空気を入れて下さい。ストッパーをバルブに差し込み、バルブ穴を押しながらストッパーをしっかりと差